Produktblatt



Tragbare Campingküche

Marke: KEMPER

Artikelnummer: EDM 73647

Der tragbare Campingkocher ist kompakt und leicht zu transportieren – ideal zum Kochen im Freien. Dank der piezoelektrischen Zündung und einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten bei maximaler Leistung eignet er sich perfekt für die Zubereitung von Mahlzeiten überall. Sein praktisches Design und seine kompakte Größe machen ihn zu einem unverzichtbaren Accessoire für Natur- und Outdoor-Fans.

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Der tragbare Campingkocher ist die perfekte Lösung, um köstliche Mahlzeiten im Freien bequem und praktisch zu genießen. Dank seines kompakten und funktionalen Designs können Sie mit diesem Gerät Ihre Lieblingsgerichte überall zubereiten.

- Für 227-g-Kartuschen (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Piezoelektrische Zündung für einfaches Anzünden
- Autonomie von bis zu 90 Minuten bei maximaler Leistung
- Inklusive Transportkoffer
- Abmessungen: 34,2 x 28 x 11,8 cm

Eigenschaften

EAN	8008004139612
Hersteller	KEMPER
Referenz	EDM 73647

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 13. November 2026