

Produktblatt

Soft Switch Button weiße Karte Soft Niessen Sky 8514 BL

Marke: Niessen

Artikelnummer: NIESSEN 8514 BL



Taste, um den schalter zeitgesteuert betätigt karte

Reihe von **mechanismen Niessen SKY**

Farbe: weiß soft

[Produkt im Shop ansehen](#)

Beschreibung

Taste schalter timed karte weiß soft Niessen Sky 8514 BL

Niessen Sky, die serie von **elektrischen mechanismen**, geboren mit zwei einzigartigen designs und innovativen, entworfen, um ihre räume zu berechnen, eine andere dimension. Eine neue sammlung von mechanismen setzt das vor und nach die formen und die verwendeten materialien. Die serie Sky von **Niessen**, eine serie mit oberflächen von hoher qualität und haltbarkeit, die mit edlen materialien sowohl auf die tasten als bei markus. Die serie **Sky** wurde entwickelt nach den standards des umwelt-management der prozess der gestaltung und entwicklung von produkten, die Ökodesign.

Die oberflächen dieser deckel ist in folgenden farben erhältlich:

- Weiß soft
- Silber
- Schwarz soft
- Edelstahl
- Gold gealtert

Der mechanismus für diese taste ist der verweis: 8114.5

Eigenschaften

Farbe	Weiß
EAN	8427238134192
Hersteller	Niessen
Referenz	NIESSEN 8514 BL
Stücktyp	Deckel und Tasten
Serie	Niessen Sky

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

[Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team](#)

Artikel heruntergeladen am 16. September 2026