Fiche produit



Bouton de chasse d'eau de rechange Flutec, référence 14819

Marque: FLUTEC

Référence: GIB 014820

Bouton de chasse d'eau de rechange Flutec, référence 14819. Ce composant est idéal pour remplacer le bouton de chasse d'eau des appareils compatibles et garantit un fonctionnement optimal. Conçu spécifiquement pour la référence mentionnée, il assure la qualité et la durabilité nécessaires.

Voir le produit en ligne

Description

Le bouton de chasse d'eau de rechange Flutec, référence 14819, est un composant essentiel au bon fonctionnement des appareils compatibles. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce bouton garantit sa durabilité et sa résistance à une utilisation quotidienne. Sa conception spécifique permet une installation rapide et facile, simplifiant ainsi le remplacement des pièces usées ou endommagées. Avec le bouton de remplacement pour soupape de chasse d'eau Flutec, vous préservez l'efficacité de vos appareils et garantissez un fonctionnement optimal en toutes circonstances.

- **Référence :** 14819
- **Compatibilité :** Conçu pour les appareils Flutec spécifiques
- **Matériaux :** Haute qualité et résistance
- **Installation :** Rapide et facile
- **Durabilité :** Longue durée de vie en conditions normales d'utilisation
- **Fonctionnalité :** Garantit un fonctionnement optimal de l'appareil
- **Conception :** Spécifique à la référence mentionnée
- **Utilisation :** Idéal pour remplacer les boutons usés
- **Performance :** Maintient l'efficacité de l'appareil
- **Garantie de qualité :** Produit fiable et sûr

Caractéristiques

EAN	8432453148206

Ce document est établi à partir de la fiche publiée sur notre boutique et est fourni à titre informatif. Il n'a pas de caractère

contractuel. Il peut contenir des erreurs ou omissions et ne remplace pas la fiche technique du fabricant.

Pour toute question, contactez notre équipe d'assistance

Article téléchargé le 4 novembre 2026